

SCENARIOS

Geeft toegang tot de lijst met geprogrammeerde scenarios welke geactiveerd kunnen worden.

Geen code vereist

↓ ↑, toetsen om door de lijst te scrollen

ACTIVEER, toets om het scenario te activeren

Gebruikerscode nodig afhankelijk van het scenario

Druck op "Scenarios" voor minstens 3 seconden en wacht op de bieptoon om de noodfunctie brand te activeren

STURINGEN

Geeft toegang tot de lijst met uitgangen welke geactiveerd kunnen worden. De uitgangen zijn verdeeld in 2 groepen:

DOMOTICA, uitgangen voor automatisering

Geen code vereist

INBRAAK, uitgangen voor het inbraak gedeelte

Gebruikerscode vereist

↓ ↑, toetsen om door de lijst te scrollen

AAN, toets voor activatie van de uitgang

UIT, toets voor herstel van de uitgang

☐, uitgang actief

☐, uitgang niet actief

Druck op "Sturingen" voor minstens 3 seconden en wacht op de bieptoon om de noodfunctie medisch te activeren

INSTELLINGEN

Geeft toegang tot de instellingen van het Alien keypad en het Smartliving alarmpaneel:

Gebruikerscode vereist

ALIEN, geeft informatie over de instellingen van het Alien keypad dat je gebruikt

↓ ↑, toetsen om door de lijst te scrollen

- +, toetsen voor het wijzigen van de parameters

DATUM/TIJD CODE WIJZ. TEL.NR.WIJZ.

DATUM/TIJD, sectie waar je de tijd en datum van het alarmpaneel kan aanpassen:

← →, toets om het veld te selecteren

↓ ↑, toets om het veld te wijzigen

OK, toets om de wijziging te bevestigen

CODE WIJZ., sectie om de codes te wijzigen:

↓ ↑, toetsen om door de lijst te scrollen

ON, toets om de geselecteerde code te wijzigen

OK, toets om de wijziging te bevestigen

TEL.NR.WIJZ., sectie om de telefoonnummers te wijzigen:

↓ ↑, toetsen om door de lijst te scrollen

ON, toets om het nummer te selecteren

OK, toets om de wijziging te bevestigen

INSTALLATEUR, deze sectie geeft toegang tot het installateursmenu

Installateurscode nodig

Druck op "Instellingen" voor minstens 7 seconden om het scherm gedurende 20 seconden uit te schakelen en de "POETS SCHERM" boodschap te tonen

INBRAAK

Geeft toegang tot een sectie waar je de status kan bekijken en wijzigingen kan aanbrengen aan delen van het alarmsysteem:

Gebruikerscode vereist

PARTITIES, sectie waar je de status van de partities kan bekijken en wijzigen:

← →, toets om de partitie te selecteren

↓ ↑, toets om de inschakelstatus te wijzigen

OK, toets om de statuswijziging te bevestigen

ZONES, geeft een lijst van alle inbraakzones met hun statusaanduiding:

- , groene bol - rust status
- , rode bol - alarm status
- ▲, gele driehoek - fout/sabotage

AAN, toets om de zone te activeren

UIT, toets om de zone te overbruggen

☐, zone werkt/in werking

☐, zone werkt niet/uitgeschakeld

GEHEUGEN, hier is het mogelijk de opgeslagen gebeurtenissen in het geheugen te bekijken:

↓ ↑, toetsen om door de lijst te scrollen

PARTITIES, toets om de betrokken partities te bekijken

Druck op "Inbraak" voor minstens 3 seconden en wacht op de bieptoon om de noodfunctie Paniek te activeren

SYSTEEM

Geeft toegang tot een sectie waar je de volgende systeemdelen kan bekijken:

Gebruikerscode vereist

FOUTEN, om alle aanwezige fouten te bekijken

↓ ↑, toetsen om door de lijst te scrollen

DETAILS, toets om de details van de fouten te bekijken

SPANNING, geeft de spanning van alarmpaneel weer

GSM INFO, hier kan je de parameters van de Nexus GSM module bekijken

Terug, met deze knop kan je een stap terug in het actieve menu

Verlaat, met deze knop ga je direct terug naar het beginscherm

Uitloggen, met deze knop kan je de huidige sessie (gestart door het ingeven van een geldige code) afsluiten

, icoon dat verschijnt na het ingeven van 5 verkeerde gebruikerscodes

, icoon dat verschijnt nadat 5 keer een ongeldige proximity tag gepresenteerd wordt aan een lezer

MENU

Geeft toegang tot 2 secties:

Gebruikerscode vereist

ACTIES, bevat een lijst met alarmpaneel commando's te gebruiken bij alarm of sabotage of voor het aanvragen van overtijd en up/download

ACTIVATIES, hier is het mogelijk de activiteiten van bepaalde systeemdelen te bekijken en te wijzigen

↓ ↑, toetsen om door de lijst te scrollen

ACTIVEER, toets om de actie te activeren of om in het menu te gaan

AAN, toets om het element te activeren

UIT, toets om het element te deactiveren

☐, element actief

☐, element niet actief

APPS

Geeft toegang tot de beschikbare applicaties van de Alien interface:

Geen code vereist

FOTOFRAME, applicatie die een diashow start met de afbeeldingen op de SD kaart

SPRAAKFUNCTIES, applicatie waar het mogelijk is een spraakboodschap achter te laten

- Record
- Play
- Delete

AAN, toets om de functie te starten

Stop, toets om opname/afspelen te stoppen

OK, toets om het wissen te bevestigen

KLIMA

Geeft toegang tot de "Thermostaat" sectie:

Geen code vereist

MANUEEL, de door de gebruiker ingestelde temperatuur is 24u per dag 7 dagen per week

DAG, de temperatuur ingesteld door de gebruiker is geldig tussen de geselecteerde uren 7 dagen per week

WEEK, de temperatuur ingesteld door de gebruiker is geldig tussen de geselecteerde uren en specifieke dagen per week

Zomer, toets om de winter/zomer modus te selecteren

Winter

- +, toets om de temperatuur te wijzigen

← →, toets om de parameter te wijzigen

ANTIVRIES, forceert de winter mode. De activatie temperatuur is 2°C

UIT, de thermostaat is uit. De uitgang gekoppeld met de verwarming of koeling is uitgeschakeld

ALIEN

Alien
Gebruikersinterface
touchscreen
Gebruikershandleiding



inim
ELECTRONICS
ISO 9001:2008 registered company

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico snc - Fraz. Centobuchi
63076 Montepandone (AP) - Italy
Tel. +39 0735 705007
Fax +39 0735 704912

info@inim.biz www.inim.biz

A	Datum en tijd van de centrale SmartLiving. Wanneer de centrale in de Service staat is worden op dat moment het adres van de Alien en van de ingebouwde lezer vermeldt.	<p style="text-align: center;">Alien - display</p>
B	Iconen van de LEDs van het keypad (zie onderstaande tabel).	
C	Temperatuur gemeten door de thermometer in de Alien.	
D	Icoon dat aangeeft dat er een SD kaart in het bijbehorende slot zit.	
E	Deel voor de actieve functies, met toetsen voor toegang tot de Alien, aan de applicaties en aan het SmartLiving systeem. Op de home page van de Alien/S (in de afbeelding) worden de functietoetsen (zie achter). In de Alien/G worden deze toetsen vermeld in een gedeelte aan de linkerkant, altijd zichtbaar, ondanks dat de functie is geactiveerd.	
F	String die de staat van de centrale meldt, via het scenario in uitvoering of de staat van de partities. Wanneer de status van een partitie, waarvan het keypad deel uitmaakt, verandert t.o.v. hetgeen voor het lopend scenario is geprogrammeerd, of als het alarmpaneel in de service/onderhoud modus staat, meldt deze string de tekens behorende bij de activeringsstaat van de partities: <ul style="list-style-type: none"> • U = partitie gedeactiveerd • A = partitie helemaal geactiveerd • G = partitie gedeeltelijk geactiveerd • I = partitie onmiddellijk geactiveerd • - = het partitie behoort niet tot het keypad 	
G	Icoon voor informatie over het systeem, zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Na invoer van een geldige gebruikerscode, zal 3 seconden een venster met een lijst van de scenario's in uitvoering worden weergegeven als deze sectie van de display wordt aangeraakt.	

Icoon	Naam	Afwezig	Vast	Knippert of brandt
	Telefoonlijn		Telefoonlijn bezet	Storing telefoonlijn
	Verdwijning	De geconfigureerde randapparatuur is aanwezig	Minstens een randapparaat is verdwenen (keypad, lezer, uitbreiding)	De geconfigureerde randapparatuur is aanwezig, maar eerder was een randapparaat verdwenen (geheugen verdwenen)
	Responder	Responder niet geactiveerd	Responder geactiveerd	
	Teleassistentie	Teleassistentie niet geactiveerd	Teleassistentie geactiveerd	
	Tag			Foute tag
	Sabotage randapparatuur	De randapparatuur verkeert in correcte staat en de kleppen zijn gesloten	Minstens een randapparaat (keypad, lezer, uitbreiding) is gesaboteerd (klep geopend of verwijderd)	De randapparatuur verkeert in correcte staat en de deksels zijn gesloten, maar werd een randapparaat als gesaboteerd aangegeven (geheugen sabotage)
	Sabotage centrale	De centrale verkeert in perfecte staat en de klep is gesloten	De centrale is gesaboteerd (klep geopend of de centrale is van de muur verwijderd)	De centrale verkeert in uitstekende staat en de klep is gesloten maar eerder was de klep geopend (geheugen sabotage centrale)
	Oproep op Nexus		Een GPRS verbinding via de Nexus/G communicator is in uitvoering	
	SMS zenden		De verzending van een SMS is in uitvoering via de Nexus/G communicator	
	LAN		De verzending van een event met SIA-IP protocol is in uitvoering via LAN	De LAN kaart is verdwenen
	SIA-IP op Nexus		De verzending van een event met SIA-IP protocol is in uitvoering via Nexus/G of een teleassistentie op GPRS	
	Thermostaat: winterstand	De thermostaatfunctie is niet geactiveerd	De thermostaatfunctie van het keypad is in de winterstand geplaatst (verwarming).	
	Thermostaat: zomerstand		De thermostaatfunctie van het keypad is in de zomerstand geplaatst (klimaatbeheersing).	
	Thermostaat: ketel/ klimatiseerinrichting	Ketel/klimatiseerinrichting functioneert niet	Ketel/klimatiseerinrichting functioneert	

Activering	Rood LED	Geel LED	Blaauw LED	Groen LED
OFF (niet aanwezig)	De partities van het keypad zijn gedeactiveerd.	Er zijn geen actieve defecten.	De geopende zones behoren tot de partities van het keypad.	De primaire voedingsspanning (230V a.c.) ontbreekt.
ON (vaste)	Minstens een partitie van het keypad is geactiveerd.	Er is minstens een actief defect.	De zones behorende bij de partities van het keypad zijn in rust: ze zijn gereed om geactiveerd te worden.	De primaire voedingsspanning (230V a.c.) is aanwezig.
Knippert langzaam (ON: 0.5sec OFF: 0.5sec)	De partities van het keypad zijn gedeactiveerd. Een alarm/sabotage-geheugen is op minstens een van de partities van het keypad aanwezig of een alarmgeheugen van het systeem is aanwezig.	Er zijn geen actieve defecten. Minstens een zone van de partities van het keypad is geïnhibeerd (uitgesloten) of is in de teststand geplaatst.	De zones behorende bij de partities van het keypad zijn in de ruststand geplaatst. De voicemail box bevat een boodschap die nog niet afgeluisterd is.	
Knippert snel (ON: 0.15sec OFF: 0.15sec)	Minstens een partitie van het keypad is geactiveerd. Een alarm/sabotage-geheugen is op minstens een van de partities van het keypad aanwezig of een alarmgeheugen van het systeem is aanwezig	Er is minstens een actief defect en minstens een zone van de partities van het keypad is geïnhibeerd (uitgesloten) of in de teststand geplaatst.	De geopende zones behoren tot de partities van het keypad. De voicemail box bevat een boodschap die nog niet afgeluisterd is.	